ø 63 TG 110 m

it - fr - uk - sp | *tubo: PET Ø063 - 4,5* | *Øi: 54* | gun: Ambo | 17 ottobre 2012

Boccaglio	pressione boccaglio	portata	Pressione ingresso	Striscie	pluviometria in (mm)					
Buse	Pression buse	Debit	Pression entrée	Ecartement	Pluviometrie en (mm)					
Nozzle	Nozzle pressure	Flow	Inlet pressure	Spacing	Depht of water in (mm)					
Boquillas	Presion a la boquilla	Caudal	Presion de entrada	Banda	Pluviometrìa in (mm)					
(mm)	(bar)	(m³ /h)	(bar)	(m)	10	15	20	25	30	35
Ø8	1,5	3	2	27	11	7	5			
Ø8	2	4	2,5	30	12	8	6	5		
Ø8	3	4	3,5	33	13	8	6			
Ø8	4	5	4,5	36	14	9	6	5		
Ø10	1,5	5	2	29	16	11	8	6	5	
Ø10	2	6	2,6	31	18	12	9	7	6	5
Ø10	3	7	3,6	36	19	12	9	7	6	5
Ø10	4	8	4,7	39	20	13	10	8	6	5
Ø12	1,5	7	2,1	31	22	15	11	9	7	6
Ø12	2	8	2,7	33	24	16	12	9	8	6
Ø12	3	10	3,8	37	26	18	13	10	9	7
Ø12	4	12	4,9	43	26	18	13	11	9	7
Ø14	2	11	2,8	35	31	20	15	12	10	8
Ø14	2,5	12	3,4	37	33	21	16	12	10	9
Ø14	3	14	4	40	33	23	17	14	11	10
Ø14	4	16	5,1	44	35	24	18	14	12	10
Ø16	2	14	3	36	40	25	19	15	12	11
Ø16	3	18	4,3	41	42	29	21	17	14	12
Ø16	4	20	5,5	45	45	29	22	17	14	12
Ø16	5	23	6,7	49	46	31	23	18	15	13

Velocità d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed (m/h)

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs turbimec ajouter 0,5 bar à la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los máquina a turbina utilizado a más que 20m/h añadir 0,5 bar al presión de entrada para mantener los mismos valor de pluviometría. -RUS- Для машин с турбиной добавлять 0,5 Бар к давлению на входе каждый 20 м/ч, для поддержания те же значений плувиометрии. -RO- Pentru utilajele cu turbină, adăugaţi 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a menţine constantă rata de aplicare.