



ø 75

TG

400 m

it - fr - uk - sp

tubo: PET Ø075 - 5,5 CE

Øi: 64

gun: Royal

17 ottobre 2012

Boccaglio	pressione boccaglio	portata	Pressione ingresso	Striscie	pluviometria in (mm)						
Buse	Pression buse	Debit	Pression entrée	Ecartement	Pluviometrie en (mm)						
Nozzle	Nozzle pressure	Flow	Inlet pressure	Spacing	Depth of water in (mm)						
Boquillas	Presion a la boquilla	Caudal	Presion de entrada	Banda	Pluviometria in (mm)						
(mm)	(bar)	(m ³ /h)	(bar)	(m)	10	20	30	40	50	60	Velocità d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed (m/h)
Ø14	1,5	10	2,4	39	24	12	8	6	5		
Ø14	2	11	3	43	25	12	8	6	5		
Ø14	3	14	4,3	49	27	14	9	7	5		
Ø14	4	16	5,6	54	28	14	9	7	5		
Ø16	2	14	3,3	46	31	15	10	7	6	5	
Ø16	3	18	4,8	54	32	16	11	8	6	5	
Ø16	4	20	6,1	61	33	16	10	8	6	5	
Ø16	5	23	7,6	66	34	17	11	8	6	5	
Ø18	2	18	3,8	49	37	18	12	9	7	6	
Ø18	3	22	5,4	56	39	19	13	9	7	6	
Ø18	4	26	7,1	63	40	20	13	10	8	6	
Ø18	5	29	8,6	70	41	20	13	10	8	6	
Ø20	2	22	4,4	51	43	21	14	10	8	7	
Ø20	3	28	6,4	60	45	23	15	11	9	7	
Ø20	4	32	8,2	66	48	24	16	12	9	8	
Ø20	5	36	10,1	73	48	24	16	12	9	8	
Ø22	3	33	7,4	63	52	26	17	13	10	8	
Ø22	4	38	9,5	70	54	27	18	13	10	9	
Ø22	5	43	> 11 Bar	77	55	27	18	13	11	9	
Ø22	6	47	> 11 Bar	82	57	28	19	14	11	9	
Ø24	3	40	9	65	60	30	20	15	12	10	
Ø24	4	46	> 11 Bar	75	60	30	20	15	12	10	
Ø24	5	51	> 11 Bar	82	62	31	20	15	12	10	
Ø24	6	56	> 11 Bar	87	64	32	21	16	12	10	

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs turbine ajouter 0,5 bar à la pression entrée machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviométriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los máquina a turbina utilizado a más que 20m/h añadir 0,5 bar al presión de entrada para mantener los mismos valor de pluviometría. -RUS- Для машин с турбиной добавлять 0,5 Бар к давлению на входе каждый 20 м/ч, для поддержания те же значений pluviometрии. -RO- Pentru utilajele cu turbină, adăugați 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a menține constantă rata de aplicare.